

מידע בנושאי בטיחות וגהות

ש לקרוא את המידע בנושאי בטיחות וגהות ולהקפיד על ההנחיות – אחרת, עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה – התקפים

- אנשים מסוימים (כ-1 מתוך 4000) עלולים ללקות בהתקף אפילפסיה או לאבד הכרה כתוצאה מהבקוץ האורז או מדפוסי התארוז. מצב זה עלול להתרחש בעת הפגיעה בטלויזיה או בעת הפעלת משחקי וידאו, גם אם הם מעולם לא לקו בהתקף בעבר. על כל מי שחווה אי פעם התקף אפילפסיה, אובדן הכרה או כל תסמין המקושר למצב אפילפטי, להתייעץ עם רופא לפני ההפעלה של משחקי וידאו.
- יש להפסיק את המשחק ולפנות לרופא אם בעקבות המשחק מופיעים אצלך תסמינים חריגים, כמו: עיוותות, רעידות עיניים או שרירים, אובדן הכרה, שינויים באריאה, תנועות לא רצויות או חוסר התמצאות.
- כדי להקטין את ההסתברות להתקף במהלך משחקי וידאו:
- אין לשחק במצב של עייפות או חוסר שינה.
 - יש לשחק בחדר מואר היטב.
 - יש לעשות הפסקה של 10 עד 15 דקות מדי שעה.

⚠ אזהרה - לחץ בעיניים, בחילה כתוצאה מתנועה ופציעות כתוצאה מתנועה חוזרת

- ממלץ להימנע מסביב משחק ארוכים מאוד.
יש לעשות הפסקה של 10 עד 15 דקות מדי שעה, גם אם לדעתך היא אינה הכרחית.
ממלץ להפסיק לשחק מיד עם הופעת אחד מהתסמינים הבאים:
- העיניים מתעייפות או כאובות במהלך המשחק, או שיקימת תחושת סחרחורת, בחילה או עייפות;
- אם הידים, פרקי כף היד או הזרועות מתעייפות או כאובים בזמן המשחק, או אם חשים בעקצוצים, נימול, צריבה או נוקשות, או כל אי-נוחות אחרת. אם אחד מהתסמינים אלה נמשך, יש לפנות לרופא.

⚠ אזהרה – סוללה

- יש להפסיק את השימוש אם הסוללה דולפת.
- אם נזל הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא. במקרה של דליפת נזל כלשהו על הידיים, יש לשטוף אותן ביסודיות עם מים. יש לנגב בזריזות את הנזל מהחלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית.

⚠ אזהרה – בטיחות חשמל

- כדי לטעון מוצר זה, יש להשתמש בכבל ה-USB לטעינה המצורף (HAC-01d) בלבד.
- להשתמש רק במתאם AC תואם למוצר זה. כגון מתאם Nintendo USB AC שנוצר בסדר (CLV-003JUKV/CLV-003EUR/CLV-003AUS) או מתאם AC תואם USB אחר. יש להקפיד להשתמש במתאם AC שאושר לשימוש במדינה שלך, ולקרוא את מדריך ההוראות כדי להבטיח שהוא יוכל לספק כוח למוצר זה.
- אין לחבר את המוצר או את הסוללה שבתוכו לקרינת מיקרוגל, למטפטרות בבוהות, לאור שמש ישיר או למטפטרות קרחת מחוץ.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמנוניות. אם חלחל נוזל לתוך מוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו וליצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל על מוצר זה כוח מוגזם. אין למשוך את כבל ה-USB המשמש לטעינה ואין לסובב אותו בחוזקה.
- אין לגעת במבחי המכשיר באמצעות האצבעות או חפצים מתכתיים.
- אין לגעת במתאם ה-USB AC או במכשירים המחוברים אליו כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.
- אם נשמע רעש משונה, עולה עשן או מופיע ריח מוזר, יש להפסיק להשתמש במוצר ולפנות למחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לפרק או לנסות לתקן מוצר זה. אם נגרם נזק למוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו וליצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לגעת באזורים שניזוקו, או להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

⚠ אזהרה – כללי


- יש להרחיק את המערכת, הציודים שלה וחומרי האריזה מפעוטות ובעלי חיים, כיוון שהם עלולים לבלוע בטעות חלקים קטנים וחומרי אריזה. כבל ה-USB המשמש לעגינה עלול להיכרך סביב הצוואר.

שימוש זהיר

- אין להשתמש במוצר או לאחסן אותו באזורים לחים או באזורים שבהם הטמפרטורה עלולה להשתנות באופן פתאומי. אם נוצר עיבוי, יש לכבות את הקונסולה ולהמתין עד שטיפות המים יתאדו.
- אין להשתמש באזורים עתירי אבק או עשן.
- אם המוצר מתלכלך, יש לנגב אותו במסלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש באלכוהול, מדלילים או חומרים מסמים אחרים.
- יש להשתמש באביזרים תואמים בלבד.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה המובנית לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון או אם הסוללה ריקה או לא חוציצה על לחצן Power (הפעלה/כיבוי) למשך 5 שניות לפחות, המוצר יכבה והנתונים שנשמרו עד כה (נתוני נקודת השיחה) יאבדו. הניקוז הגבוה הקודם שלר והנתונים על השלבים שבעבר לא יימחקו.

איך לטעון

- יש להשתמש באחד האביזרים הבאים:**
 מתאם USB AC של (Nintendo 003-CLV) (נמכר בנפרד)
 מתאם יציאת תואם אחר (נמכר בנפרד)
 קאפי כי ישנם מכשירים תומכי USB שיכולים לספק מתח למערכת, Nintendo אינה ממליצה על מכשיר מסוים. יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות של כל מכשיריך של יצרנים אחרים.



הערה: יש לחבר מערכות Game & Watch או ריקה למכשירים מסוג Class II שנושאים את הסמל הבא:

שמות ופונקציות של לחצנים

- לחצן המשחקים:** פותח וסוגר את תפריט בחירת המשחקים.
לחצן הזמן: פותח את השעון.
לחצן השהיה/הגדרות: פותח וסוגר את תפריט ההגדרות.
הערה: למידע נוסף על אופן השימוש במערכת, ראה/ראי:
 אירופה: endo-europe.com/support/gameandwatch
 אוסטרליה/ניו זילנד: endo.com.au/help/gameandwatch

הוצאת הסוללה

הוצאת הסוללה צריכה להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך. למידע נוסף, יש לבקר באתר <https://battery.nintendo-europe.com>

מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il
073-789199
(לתמיכה ותיקונים) <http://www.nintendo.co.il/support>
www.nintendo.co.il (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה או את הסוללה המובנית לפסולת הביתית. לפרטים, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com>

<http://docs.nintendo-europe.com> יש לבקר בכתובת



היצרן:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

בואן: תור גיימינג בע"מ
רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב
טלפון: 079-300201 פקס: 079-5729263

MODEL NO. : HXA-001

.Nintendo Co., Ltd 1980-2020©

הסימנים המסחריים הם קניינים של בעליהם בהתאמה. Game & Watch הוא סימן מסחרי של Nintendo.