



Nintendo Switch™

ידית טעינה של Joy-Con™



Art.-Nr.: 6400266L

FXA-HAC-A-ESS-ISR-C0

עברית

מידע בטיחות ובריאות

יש לקרוא את מידע הבטיחות והבריאות ולהקפיד על ההנחיות. אחרת עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה - בטיחות חשמלית

- כדי לחבר אביזר זה, יש להשתמש רק בכבל ה-USB לטעינה (HAC-010), או במתאם ה-AC (HAC-002) שסופקו עם קונסולת Nintendo Switch (או נמכרו בנפרד).
- אין לחשוף מוצר זה למיקרוגל, לטמפרטורות גבוהות או לאור שמש ישיר.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמונויות. אם יחלחל נוזל לתוך מוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל כוח מוגזם על מוצר זה. אין למשוך את כבל ה-USB המשמש לטעינה ואין לסובב אותו בחוזקה.
- אין לגעת במוצר זה כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.

- אם תשמע/י רעש מוזר, תראה/תראי עשן או תריח/י ריח מוזר, הפסק/הפסיקי להשתמש במוצר וצור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לפרק או לנסות לתקן מוצר זה. אם נגרם נזק למוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ. אין לגעת באזורים שניזוקו. יש להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

אזהרה - כללי


- יש להרחיק את חומרי האריזה מפעוטות, מכיוון שהם עלולים לבלוע אותם. כבל ה-USB המשמש לטעינה עלול להיכרך סביב הצוואר.

שימוש זהיר

- אם מוצר זה מתלכך, יש לנגב אותו עם מטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש בחומר מדלל, בנזן או אלקוהול.

איך לטעון

לאחר חיבור השלטים של Joy-Con (HAC-015 & HAC-016) לאביזר זה, בצע/י את הפעולות הבאות:
אפשרות 1: חבר/י את כבל ה-USB המשמש לטעינה כמוצג בדיאגרמה.
אפשרות 2: חבר/י את האביזר ישירות למתאם ה-AC.



מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il

073-7891999

(לתמיכה ותיקונים) <http://www.nintendo.co.il/support>

www.nintendo.co.il (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה לפסולת הביתית. לפרטים, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals> או
<https://www.nintendo-europe.com>

יצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

יבואן: תור גיימינג בע"מ

רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב

טלפון: 079-300201 פקס: 079-5729263



מס' דגם: HAC-012

© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.

גרסה 1.0