

Nintendo 64

שלט

FXA-HAC-A-LR3-ISR-CO

10006992 : Art.-Nr.

עברית

מידע בנושאי בטיחות וגהות

יש לקרוא את המידע בנושאי בטיחות וגהות ולהקפיד על ההנחיות - אחרת, עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה - סוללה

- יש להפסיק את השימוש במוצר זה אם הסוללה דולפת. אם נזל הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא. במקרה של דליפת נזל כלשהו על הידיים, יש לשטוף אותן ביסודיות עם מים. יש לנגב בזהירות את הנזל מהחלק החיצוני של מוצר זה בעזרת מטלית.

⚠ אזהרה - בטיחות חשמל

- כדי לטעון את השלט, יש להשתמש רק במתאם ה-AC (HAC-002) שסופק עם קונסולת Nintendo Switch (נמכר גם בנפרד) או עם קבל ה-USB המשמש לטעינה (HAC-010).
- אם נשמע רעש משונה, עולה עשן או מופיע ריח מוזר, יש להפסיק להשתמש במוצר ולפנות למחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ.
- אין לחשוף את המכשיר לאש, תנורי מיקרוגל, אור שמש ישיר, טמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן קיצוני.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמנוניות. אם יחלחל נוזל פנימה, יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות אל מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל כוח מוגזם על מוצר זה או על הסוללה המובנית. אין למשוך את הכבל ואין לפתל או לכופף אותו בחוזק.
- אין לגעת במוצר זה כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.

⚠ אזהרה - כללי

- יש להרחיק את המוצר ואת חומרי האריזה שלו מפעוטות. הם עלולים לבלוע פריטים המשמשים לאריזה. הכבל עלול להיכרך סביב הצוואר.
- אין להשתמש בשלט בטווח של 15 ס"מ מקוצב לב בעת שימוש בתקשורת אלחוטית. אם יש לך קוצב לב או מכשיר רפואי מושתל אחר, תחילה תתייעץ/י עם רופא.
- ייתכן שתקשורת אלחוטית תהיה אסורה במקומות מסוימים כמו מטוסים או בתי חולים. פעלי/י בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
- אין לפרק או לנסות לתקן את מוצר זה או את הסוללה המובנית. אם נגרם נזק כלשהו למוצר או לסוללה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ. אין לגעת באזורים שניזוקו. יש להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

שימוש זהיר


- אם מוצר זה מתלכך, יש לנגב אותו עם מטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש באלכוהול, מדללים או חומרים ממסים אחרים.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון אותה.

אופן השימוש

יש לטעון ולהתאים את השלט לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

איך לטעון

- אפשרות 1: חבר/י את כבל ה-USB המשמש לטעינה כמוצג בדיאגרמה.
- אפשרות 2: חבר/י את השלט ישירות למתאם ה-AC.




אם תחברו את השלט בהתאם לאפשרות 1 ותפעילו את הקונסולה, תתבצע התאמה אוטומטית של השלט לקונסולה.

באפשרותך לשייך את השלט באופן ידני על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- יש לפתוח את CONTROLLERS (שלטים) בתפריט HOME (ראשי).
- יש לבחור באפשרות CHANGE GRIP/ORDER (שינוי אחיזה/סדר).
- יש ללחוץ על לחצן SYNC (סנכרון) בשלט.
- כאשר השלט משוין, הנורת תאיר קבוע.

שמות ופונקציות של רכיבים



1. ידית בקרה
2. לחצן A
3. לחצן B
4. לחצן C
5. לחצן הפעלה
6. לחצן Z
7. לחצן R
8. לחצן L
9. לחצן HOME
10. לחצן ZR
11. לחצן L
12. לחצן לכידה
13. לחצן SYNC
14. נורת USB Type-C™
15. נורת טעינה
16. Player LED

הוצאת הסוללה

הוצאת הסוללה צריכה להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך. למידע נוסף, בקרו ב- <https://battery.nintendo-europe.com>.

מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il

073-7891999

<https://support.nintendo.co.il> (לתמיכה ותיקונים)

<https://www.nintendo.co.il> (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה או את הסוללה המובנית לפסולת הביתית. לפרטים, ראו <http://docs.nintendo-europe.com>

מפרט טכני

שלט Nintendo 64	רצועות תדרי הפעלה	מתח תדר רדיו מרבי
Bluetooth®	2402-2480MHz	4dBm

לקבלת הסבר על הסמלים והסימונים שנמצאים בשימוש במוצר זה, ראו <http://docs.nintendo-europe.com>

הצהרת תאימות

חברת Nintendo מצהירה בזאת כי ציוד הרדיו (שלט Nintendo 64) תואם לדריקטיבה 2014/53/EU. המסמך המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://docs.nintendo-europe.com>

היצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

יבואן: תור גיימינג בע"מ
רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב טלפון: 073-7891999



מס' דגם: HAC-043

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.

© Nintendo
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Nintendo 64 are trademarks of Nintendo.